

Feilsøking SGK500

1. Hva er feil?

- Se betydning av feilalarmer i [brukermanualen](#) kapittel 1.5.

2. Sitter sensoren riktig på magnetplaten?

- Se at sensoren sitter rette veien på magnetplaten.



3. Sitter støpselet til platetoppen ordentlig i kontakten?



4. Sitter kontakten og styringsenheten ordentlig sammen?



5. Er styringsenheten riktig innstilt?

- Se [brukermanual](#) kapittel 7.2 «Kontroll av styringsenhetens innstillinger»
- De aller fleste platetopper er elektroniske. Er det en lampe som indikerer restvarme eller elektronisk ur, har du en elektronisk platetopp.
- Må du endre innstilling på styringsenheten til elektronisk platetopp, utfør tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Se vedlegg «[Tilbakestilling til fabrikkopsett](#)»

6. Er sensitivitet på sensor riktig innstilt i forhold til høyde over platetopp?

- Se [brukermanual](#) kapittel 7.1
- Bør du endre sensitivitetsnivå, se [brukermanualen](#) kapittel 6.

7. Svakt batteri?

- Se [brukermanual](#) kapittel 8.
- Piper sensoren og kontrollenheten en gang i minuttet er dette et varsel på svakt batteri.
- Forventet batterilevetid på produktet er inntil 10 år. Batteriet er fastmontert og kan ikke byttes. Når sensoren har nådd slutten av sin funksjonstid, sørg for at sensoren blir resirkulert på en forsvarlig måte.

8. Får du feilvarsel om midlertidig feil i forbindelsen mellom den intelligente varmesensoren og styringsenheten kan et tips være å flytte litt på sensoren. Husk da at du også må flytte med magnetplaten.

9. Les også igjennom kapittel 9 i [brukermanualen](#) «Feilsøking».