

Feilsøking SGK300

1. Hva er feil?

- Se betydning av feilalarmer i [brukermanualen](#) kapittel 1.4.

2. Sitter sensoren riktig montert på magnetplaten?

- Se at sensoren sitter rette veien på magnetplaten.



3. Sitter støpselet til platetoppen ordentlig i kontakten?



4. Sitter kontakten og styringsenheten ordentlig sammen?



5. Er styringsenheten riktig innstilt?

- Se [brukermanual](#) kapittel 8 «Kontroll av styringsenhets innstillinger»
- De aller fleste platetopper er elektroniske. Er det en lampe som indikerer restvarme eller elektronisk ur, har du en elektronisk platetopp.
- Må du endre innstillingen på styringsenheten til elektronisk platetopp, utfør tilbakestilling til fabrikk innstillinger. Se [brukermanual](#) kapittel 5.2

6. Svakt batteri?

- Piper sensoren eller kontrollenheten en gang i minuttet er dette et varsel på svakt batteri.
- Se egen [brukerveiledning](#) for batteribytte.
- Ta strømmen i 20 sekunder etter batteribytte for å nullstille sensoren.

7. Får du feilvarsel om midlertidig feil i forbindelsen mellom den intelligente varmesensoren og styringsenheten kan et tips være å flytte litt på sensoren. Husk da at du må flytte med magnetplaten.

8. Les også igjennom kapittel 11 [brukermanualen](#) «Feilsøking».

