

## Feilsøking SGKN1

1. Sitter støpselet til platetoppen ordentlig i kontakten?



2. Er kontrollenheten riktig innstilt?

- Se [brukermanual](#) side 5, punkt 4.  
«Kontroll av styringsenhetens innstillinger»
- De aller fleste platetopper er elektroniske. Er det en lampe som indikerer restvarme eller elektronisk ur, har du en elektronisk platetopp.
- Må du endre styringsenhetens innstilling, se eget vedlegg «[Reprogrammering](#)»

3. Svakt batteri?

- Piper sensoren eller kontrollenheten en gang i minuttet er dette et varsel på svakt batteri.
- Se eget vedlegg for «[batterivarsel og skifte av batteri](#)».
- Ta strømmen i 20 sekunder etter batteribytte for å nullstille sensoren.

4. Les også igjennom side 11 i [brukermanualen](#) «Feilsøking».